

CLASES DE PUNTA



Punta biselada



Punta Fina
(negro)



Punta Redonda
(negro)

DIBUJAR



Papel tipo folio



Dibujar en espejo



Dejar secar la tinta



No recomendamos usar papel de sublimación

APLICAR EN



Tejidos blancos/claros de poliéster



Tazas con recubrimiento en poliéster

PLANCHADO INDUSTRIAL (TEXTIL)



170°



45 segundos*



Presionar con intensidad



Retirar en caliente

PLANCHADO INDUSTRIAL (TAZAS)



200°



60 segundos*



Presionar con intensidad



Retirar en caliente

PLANCHADO DOMÉSTICO (TEXTIL)



Programa delicado



90 segundos*



Presionar con intensidad



Retirar en caliente

N.B.: Para composiciones grandes, presionar durante 90 segundos más cada zona.

LAVADO



Esperar 24 horas antes del lavado



Max 40°



Secar con el programa delicado



No utilizar lejía ni blanqueadores
No lavar en seco

*Recomendamos papel de horno o siliconado

